# Börja här





Användare med USB-kabel: Anslut inte USB-kabeln förrän guiden instruerar dig att göra det, annars kan det hända att programvaran inte installeras korrekt.

Använd den här guiden för att ställa in hårdvaran och ansluta din HP all-in-one till datorn eller nätverket. Om du får problem under installationen kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

## Ta bort all tejp



## Leta rätt på komponenterna



CD-skiva för Windows



CD-skiva för Macintosh



Användar- och nätverkshandbok på CD



kontrollpanelens tangentmall (kan behöva monteras)



bläckpatroner



strömsladd och adapter



telefonsladd



Ethernet-kabel (bredare änden)



USB-kabel\*

\* Köps separat.


Innehållet i förpackningen kan variera. Ytterligare utrustning som krävs för nätverkskonfiguration specificeras längre fram i den här guiden.





# Montera kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan monterats)





- a Lägg kontrollpanelens tangentmall över enheten.
  - **b** Tryck på tangentmallens alla kanter tills den sitter fast.

Kontrollpanelens tangentmall måste sitta fast för att HP all-in-one ska fungera!

5

## Lyft färggrafikdisplayen



Ta bort skyddsfilmen från displayen för att förbättra visningskvaliteten.

6

## Lägg i vanligt vitt papper











## 7


## Anslut strömsladd och adapter



**Användare med USB-kabel:** Anslut inte USB-kabeln förrän guiden instruerar dig att göra det, annars kan det hända att programvaran inte installeras korrekt.

## 8

## Anslut den medföljande telefonsladden



Anslut den ena änden av den medföljande telefonsladden till telefonanslutningen till vänster (1-LINE) (1-LINJE) och den andra änden till telefonuttaget i väggen.

För anslutning av en telefonsvarare, se kapitlet **Basinställningar för fax** i användarhandboken. Om du vill använda en annan telefonsladd, se kapitlet **Felsökningsinformation** i användarhandboken.



## Tryck på På-knappen och konfigurera


På




- **a** När du trycker på **På**-knappen blinkar den gröna lampan och därefter lyser den med fast sken. Detta kan ta upp till en minut.
- **b** Vänta på språkprompten. Välj språk med pilknapparna, tryck på **OK** och bekräfta sedan. Välj land/region med pilknapparna, tryck på **OK** och bekräfta sedan.

# 10

## Öppna åtkomstluckan






- **a** Lyft åtkomstluckan.
- **b** Tryck ner och lyft upp de gröna och svarta spärrarna på insidan av HP all-in-one.

## 11

## Ta bort tejpen från båda patronerna



Dra i den rosa fliken för att få bort tejpen från **båda** bläckpatronerna.




Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejp på patronerna.

# 12

## Sätt i trefärgspatronen






Se till att enheten är **PÅ** innan du fortsätter.

- **a** Håll **trefärgspatronen** med HP-etiketten överst.
- b Placera trefärgspatronen framför den vänstra hållaren.
- c Tryck in bläckpatronen i hållaren tills den stannar.

## 13

## Sätta i den svarta bläckpatronen





 Tryck in bläckpatronen i hållaren tills den stannar.


a Håll den svarta bläckpatronen med HP-etiketten

**b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den

överst.

**högra** hållaren.

**d** Stäng åtkomstluckan. Tryck ner båda spärrarna och stäng sedan åtkomstluckan.



Det kan hända att bläckpatronerna inte är lika stora.

# 14 Rikta in bläckpatronerna





a Tryck på OK vid varje prompt på kontrollpanelen när du vill börja rikta in bläckpatronerna.

Inriktningen kan ta några minuter.

**b** När sidan skrivs ut är inriktningen klar. Kontrollera status på grafikfönstret på kontrollpanelen och tryck sedan på **OK**.

Återvinn eller kasta inriktningssidan.

## 15 Sätt på datorn



- **a** Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.
- **b** Stäng alla öppna program.

## Välj EN typ av anslutning (A, B eller C)

#### A: USB-anslutning



Använd denna anslutningstyp om du vill ansluta enheten direkt till en dator. (Anslut inte förrän programmet instruerar dig att göra det.)

Utrustning som krävs: USB-kabel.

Gå till avsnitt A för instruktioner för USB-anslutning.

#### B: Ethernet-nätverk (med kablar)



Använd denna anslutningstyp om du vill upprätta en Ethernet-anslutning mellan enheten och nätverket.



Utrustning som krävs: hubb/router/switch och Ethernet-kabel.

Gå till avsnitt B för instruktioner för anslutning med Ethernetkabel.

#### C: Trådlös anslutning (accesspunkt)



Använd denna anslutningstyp om du vill upprätta en trådlös (802.11 b eller g) anslutning mellan enheten och ditt nätverk.

Kräver en trådlöd hubb eller accesspunkt.\*

Se avsnitt C för instruktioner för anslutning med en trådlös accesspunkt.

\*Om du inte har någon accesspunkt, men vill ansluta din trådlösa dator till enheten, hänvisas du till kapitlet **Anslut till ett trådlöst nätverk utan en accesspunkt** i Nätverksguiden.

Om du inte vill ansluta enheten till en dator eller ett nätverk fortsätter du till kapitlet **Basinställningar för fax** i användarhandboken.




### **Avsnitt A: USB-anslutning**

## **A1**

### Sätt i rätt CD-skiva

#### Windows-användare:




- a Sätt i CD-skivan HP all-in-one Windows.
- **b** Följ instruktionerna på skärmen.
- Välj direkt till datorn på skärmen
  Anslutningstyp. Fortsätt till nästa sida.



Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den här datorn**, dubbelklickar på **CD-ROM-**ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

#### Macintosh-användare:



Sätt in CD:n för HP all-in-one för **Macintosh**. Gå till nästa sida innan du installerar programvaran.


### **Anslut USB-kabeln**

#### Windows-användare:

**a** Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln. När du väl uppmanas att göra det ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av HP all-in-one, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.



Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.






 Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja
 Faxinställningsguide och skärmen Registrera dig nu.

#### Macintosh-användare:

a Anslut USB-kabeln från datorn till USB-porten på baksidan av enheten.



- **b** Dubbelklicka på ikonen för **HP All-in-One Installer**.
- Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten. Du måste välja
   USB. Du måste dessutom klicka på knappen
   Utskriftskontroll för att lägga till HP all-in-one i skrivarlistan.





**A3** 

Gå till steg 17 på sidan 14.




### Avsnitt B: Ethernet-nätverk (med kablar)

**B1** 


## **Anslut Ethernet-kabeln**

C




- **a** Ta bort den gula kontakten från enhetens baksida.
- **b** Anslut den ena änden av Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på enhetens baksida.
- Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en hubb/router/ switch. Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du köpa en längre kabel.

b




**Viktigt!** Anslut inte Ethernet-kabeln till ett kabelmodem. Du måste ha ett fungerande nätverk. Anslut inte Ethernet-kabeln om du redan anslutit USB-kabeln.

C




## Välj rätt CD-skiva

#### Windows-användare:




- a Sätt i CD-skivan HP all-in-one Windows.
- **b** Följ instruktionerna på skärmen.
- c Välj Via nätverket på skärmen Anslutningstyp. Följ instruktionerna på skärmen.
- **d** Du måste acceptera de båda brandväggsmeddelandena, annars misslyckas installationen.



Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den här datorn**, dubbelklickar på **CD-ROM-**ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

#### Macintosh-användare:



- a Sätt in CD:n för HP all-in-one för Macintosh.
- **b** Dubbelklicka på ikonen för **HP All-in-One Installer**.



c Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten. Du måste välja TCP/IP. Du måste dessutom klicka på knappen Utskriftskontroll för att lägga till HP all-in-one i skrivarlistan.



**B3** 

Gå till steg 17 på sidan 14.



#### Avsnitt C: Trådlös anslutning (accesspunkt)

### C1

### Skriv ned den information som krävs

I nästa steg uppmanas du att ange information om ditt trådlösa nätverk. Skriv ned informationen här så att den går lätt att hitta när du behöver den.

#### Information:

Nätverkets namn (även kallat SSID):

WEP/WPA-lösenord eller lösenordsfras (om det behövs):

Om du inte har den här informationen hänvisas du till dokumentationen som följde med din trådlösa accesspunkt.

#### **C2**

## Ange information på kontrollpanelen



- **a** Tryck på knappen **Inställningar** på enhetens kontrollpanel.
- **b** Tryck **8** för nätverksmenyn.
- När nätverksmenyn visas trycker du på 4 för programmet för trådlösa inställningar.

En lista över nätverk som kunde hittas visas på displayen. Nätverken som har starkast signaler visas först.

- d Markera namnet på det nätverk som du antecknade i steg C1, och tryck på OK. (Om ditt nätverk inte finns med väljer du Nytt nätverk och anger ditt nätverksnamn. Se till att det inte finns några hinder mellan accesspunkten och din HP all-in-one.)
- e Om ditt n\u00e4tverk \u00e4r krypterat kommer du att uppmanas att ange WEP-nyckel eller WPA-l\u00f6senord. B\u00e4da \u00e4r skiftl\u00e4gesk\u00e4nsliga. Se Tips f\u00f6r displaytangentbord till v\u00e4nster.
- **f** Följ uppmaningarna på displayen. Om anslutningen lyckades går du till nästa sida. Om anslutningen misslyckas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

### Tips för displaytangentbord:

För att välja: Markera med piltangenterna, och tryck sedan **OK**.

För misstag: Välj Rensa


För små bokstäver: Välj **abc** 

För siffror: Välj 123

När du är klar: Markera **Klar**, och sedan **OK**.

## Välj rätt CD-skiva

#### Windows-användare:




- a Sätt i CD-skivan HP all-in-one Windows.
- **b** Följ instruktionerna på skärmen.
- c Välj **via nätverket** på skärmen **Anslutningstyp**. Följ instruktionerna på skärmen.
- **d** Du måste acceptera de båda brandväggsmeddelandena, annars misslyckas installationen.



Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den** här datorn, dubbelklickar på **CD-ROM-**ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

#### Macintosh-användare:



- a Sätt in CD:n för HP all-in-one för Macintosh.
- b Dubbelklicka på ikonen för HP All-in-One Installer.



 Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten. Du måste välja
 TCP/IP. Du måste dessutom klicka på knappen
 Utskriftskontroll för att lägga till HP all-in-one i skrivarlistan.



# 17 Grattis





När du ser dialogrutan **Grattis!** kan du använda HP all-in-one-enheten. I användarhandboken eller i direkthjälpen finns information om hur du sätter igång.

Om du har ytterligare datorer i nätverket går du till nästa steg.



#### Tips:




Om du inte använder ett trådlöst nätverk och vill stänga av den blå lampan trycker du på Inställningar, 8, 5 och sedan på 2.



Dra och fäll ut förlängningen av pappersfacket för att hindra att papper faller ur pappersfacket.

## 18

## Inställning av ytterligare datorer (frivilligt)



Om du har ytterligare datorer i nätverket installerar du programvaran för HP all-in-one på alla datorer.

Följ instruktionerna på skärmen. Var noga med att välja anslutningstyp mellan nätverket och HP all-in-one (inte mellan datorn och nätverket).

## **Felsökning**

## www.hp.com/support



**Problem:** Du försöker ställa in en trådlös anslutning med kontrollpanelen, och enheten ansluts inte till nätverket.

På accesspunkten slår du på alternativen för att sända nätverksnamnet, och stänger av alternativet för tyst sändning av namn.

Flytta accesspunkten närmare din HP-all-in-one och se till att det inte finns några hinder i vägen.

Stäng av accesspunkten, vänta 30 sekunder, och slå på den igen.

Se till att du har angivit rätt läge och autentiseringstyp för trådlös kommunikation. Se steg C1 till och med C3.

Se Nätverksguiden för mer information och för felsökning.



Problem: Meddelandet Skrivaren kunde inte hittas visas.

Se först till att du har en fungerande anslutning till enheten. Kontrollera om det finns någon ikon i färggrafikdisplayen. Om du inte ser någon ikon går du tillbaka till avsnittet för din anslutningstyp (B eller C).

Om du har en aktiv anslutning ska du försöka följande:

Stäng av enheten, vänta 30 sekunder, och slå på den igen.

Försök med att stänga av brandväggen temporärt.

**Nätverksanvändare med kablar (Ethernet)** - Se till att kablarna är anslutna. Kontrollera kabeln mellan routern och enheten. Kontrollera kabeln mellan datorn och enheten.

Se till att LAN-kortet är inställt på rätt sätt.

Se Nätverksguiden för mer information.



I Nätverksguiden finns fördjupad information om felsökning och mer information om inställning.

## Felsökning




Q3452-90212



**Problem:** Meddelandet **Ta bort och kontrollera bläckpatronerna** visas efter att du satt i bläckpatronerna.

**Åtgärd:** Ta bort bläckpatronerna. Se till att du tar bort all tejp från kopparkontakterna. Stäng åtkomstluckan.



**Problem:** Pappret har fastnat.

**Åtgärd:** Ta bort den bakre åtkomstluckan och dra försiktigt ut pappret. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Ladda pappret igen.



**Problem:** Du såg inte meddelandet som instruerar dig att ansluta USB-kabeln.

Åtgärd: Ta ut och sätt sedan in CD-skivan för HP all-in-one för Windows. Se avsnitt A.



Problem: Fönstret Lägg till maskinvara visas.

**Åtgärd:** Klicka på **Avbryt**. Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in cd-skivan för HP all-in-one för **Windows**. Se avsnitt A.



Problem: Meddelandet Installationen av enheten misslyckades visas.

**Atgärd:** Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt. Koppla ur HP all-in-one och koppla sedan in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se avsnitt A.



**Problem:** Programvaran för Macintosh installeras inte.

**Åtgärd:** Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn innan du installerar programvaran. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se Avsnitt A. För problem med programvara för nätverk, se Nätverksguiden.

